

国産最新鉄筋探知器が 新登場！

位置とかぶり厚を迅速探査！
住宅瑕疵担保責任保険の現場検査に最適！

REBAR DETECTOR

NEW

RebarEye

リバーアイ



日本建築学会 建築工事標準仕様書
JASS5T-608
【電磁誘導法によるコンクリート中の
鉄筋位置の測定法】に適合



小型センサで
狭小部位の探査が可能



簡単操作で文字も大きく
見やすいLCDディスプレイ
(バックライト付)



下限値設定機能で、
過小かぶり部位を迅速探査



信頼の日本製、
校正証明書発行可能(有償)



本体

センサ

センサ接続コネクタ

表示部

電源キー

操作キー

ハンドストラップ

センターライン

校正証明書

検査・校正が基準に適合していることを証明する書類を発行可能です。
(有償)

キャリングハードケース



品名型式	鉄筋探知器 RebarEye	表示分解能	1mm (かぶり厚さ 80mm 以下) 2mm (かぶり厚さ 80~100mm)
測定方式	電磁誘導方式	データメモリ数	100 点
対象鉄筋径	D10, D13, D16	電源	単3アルカリ乾電池×6本 連続使用時間 約30時間※3 ※3 最大 (使用条件により変わることがあります)
探知範囲	8 ~ 100mm※1 ※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能	使用温度	0 ~ 40℃ (結露しないこと)
精度範囲	10 ~ 80mm	寸法重量	本 体 : 126(W) × 33(H) × 191(D)mm※4 約 600g※5 センサ : 75(W) × 35(H) × 100(D)mm※4 約 280g ※4 突起部やケーブルは含まない ※5 電池含む
測定精度	±2mm 以内 (かぶり厚さ 10~50mm) ±3mm または かぶり厚さの ±5% 以内 (かぶり厚さ 51~80mm)	付属品	アルカリ乾電池・ハンドストラップ・センサ保護シート・ ドライバー・キャリングハードケース・ 保証書兼ユーザー登録用紙・取扱説明書
判別可能な鉄筋間距離※2	75mm (かぶり厚さ 50mm 以下) かぶり厚さ × 1.5 倍 (かぶり厚さ 51 ~ 80mm) ※2 鉄筋のあきに対して		

PAT.No.

2399730 2423045 3269277 3331531 3505638 4011820
4321999 4523636 5411428 6257471

SANKO

株式会社サンコウ電子研究所
SANKO ELECTRONIC LABORATORY CO.,LTD.

URL <https://www.sanko-denshi.co.jp> mail info@sanke-denshi.co.jp

ショールーム (各営業所内に設置) 詳しくは、ホームページをご覧ください。

東京営業所
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル2F
TEL (03) 3254-5031 FAX (03) 3254-5038

仙台営業所
〒983-0868
仙台市宮城野区鉄砲町中2-5 ボヌール・エスト1F
TEL (022) 292-7030 FAX (022) 292-7033

福岡営業所
〒812-0023
福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL (092) 282-6801 FAX (092) 282-6803

本社
〒213-0026
川崎市高津区久末1677

大阪営業所
〒530-0044
大阪市北区東天満1-11-9 和氣ビル2F
TEL (06) 6881-1230 FAX (06) 6881-1232

名古屋営業所
〒462-0847
名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL (052) 915-2650 FAX (052) 915-7238

営業統括部
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル7F
TEL (03) 3254-5033 FAX (03) 3254-5055

生産技術センター
川崎市

営業品目

膜厚計・結露計・ピンホール探知器・検針器・
鉄片探知器・水分計・トルクメータ・粘度計 他



安全上のご注意

- ご使用の前には、必ず取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
- 記載製品は、一般工業用機器として設計・製造したものです。

お問い合わせ